

## DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT


# **Anleitung GEP-AGIS**

# Lieferung

**3. November 2025** 

#### Vorbereitung

- Daten aus Bearbeitungsprogramm exportieren als AG-64 oder AG-96 Datensatz (.xtf-File).
- > Sicherstellen, dass die Bezeichnung der Datei mit der Namenskonvention übereinstimmt.
- > Zulässige Modelle
  - > Lieferung Abwasserkataster: AG-64 & AG-96
  - > Lieferung GEP: AG-96
  - > Lieferung Abwasserkataster und GEP gleichzeitig: AG-96




### 2. Anmeldung Checkservice



# 3. Eingabe Parameter (1)



## 3. Eingabe Parameter (2)



#### 4. Hinzufügen Daten



#### 5. Prozess starten



#### 6. Abschluss



### Hinweise (1)

> Es können mehrere Dateien auf einmal hochgeladen werden. (gesamthaft max. 500 MB)



 Wird der Prozess gestartet ohne Wahl des Parameters inkl. Wert wird standardmässig eine Selbstprüfung durchgeführt.

## Hinweise (2)

- Bei der Lieferung werden die Daten automatisch einer Qualitätskontrolle unterzogen.
  - → Gleiche Prüfung wie bei der Selbstprüfung (Infos)
- > Eine Weiterleitung der Daten zu den kantonalen Servern wird abgebrochen, wenn bestimmte Fehler-ID bei dieser Prüfung auftreten
  (→ siehe .csv-File im Ergebnis der Selbstprüfung)
- > Eine Liste der entsprechenden Fehler-ID findet sich unter <a href="https://www.ag.ch/siedlungsentwaesserung">www.ag.ch/siedlungsentwaesserung</a> --> Absatz: Abwasserdaten (GEP-AGIS)

### Hinweise (3)

- Der erste Upload des AG-96 Datensatzes (nach Abschluss GEP) erfolgt durch die AfU
  - > Datensatz ist integraler Bestandteil der GEP-Dokumentation

